





.	Parts List		Q'ty
)			X1
)			X1
)			X5
)			X1
)			X1
)			X1
)		M6X16	X6
)		M8X17	X2
)		M8X16	X4
)		ø6Xø19Xt2	X4
)			X1


1




2



3



4



5

